

Versión n.º: FZ J X-06-310-EN-A  
[ Marca y línea de producto: TUNLAND ]  
[País: ]



[www.foton.com.cn](http://www.foton.com.cn)



[facebook.com/fotonmotor](https://www.facebook.com/fotonmotor)



[youtube.com/fotonmotor](https://www.youtube.com/fotonmotor)

**FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, BEIJING  
BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.**

Shayang Road, Shahe, Changping, Pekin, 102206, China  
Línea directa de atención al cliente: +86 10 8076 2999  
Correo electrónico: [Customer@foton.com.cn](mailto:Customer@foton.com.cn)



TUNLAND

# Manual de garantía

TUNLAND V



# ÍNDICE

<b>Parte I</b>	Aviso al usuario	<b>2-3</b>
<b>Parte II</b>	Información básica – Datos del vehículo	<b>4-7</b>
<b>Parte III</b>	Breve introducción al sistema de servicio de mantenimiento de Foton	<b>8</b>
<b>Parte IV</b>	Precauciones de seguridad	<b>9-12</b>
<b>Parte V</b>	Políticas y alcance de la garantía de los modelos TUNLAND V	<b>13-18</b>
<b>Parte VI</b>	Fluidos y aceites recomendados para los modelos TUNLAND V	<b>19-20</b>
<b>Parte VII</b>	Normativa de mantenimiento de los modelos TUNLAND V	<b>21-26</b>
<b>Parte VIII</b>	Registro de mantenimiento de los modelos TUNLAND V	<b>27-46</b>
<b>Parte IX</b>	Red de servicios XXXX	<b>47</b>

## Parte I Aviso al usuario

### **Estimado cliente:**

Gracias por elegir un vehículo Foton. La seguridad y la fiabilidad operativa del vehículo son factores muy importantes y es fundamental mantenerlas.

- 1 Recomendamos que revise todos los documentos antes de realizar la compra. Lea el Manual de uso y el Manual de mantenimiento antes de conducir el vehículo.
- 2 Al momento de realizar el mantenimiento programado en el concesionario autorizado FOTON, se utilizará la información más actualizada de las tareas de mantenimiento según el kilometraje de su vehículo o los meses/años que hayan transcurrido. Consulte en el concesionario si existen cambios en el mantenimiento periódico requerido para su vehículo. En caso de que se hubieren producido cambios y usted no los haya tenido en cuenta y cumplido, se considerará como una renuncia a sus derechos de garantía.
3. Cualquier falla que se produzca dentro del período de garantía deberá ser inspeccionada y resuelta en un servicio técnico autorizado Foton presentando este Manual de mantenimiento.



## Parte II Datos del vehículo

**Número de identificación del vehículo (VIN)**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Número de motor**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Modelo de vehículo**

Tipo		Color		Potencia nominal del motor		Tipo de transmisión	
------	--	-------	--	----------------------------	--	---------------------	--

**Fecha de entrega:**

XXXXXXX (sello de la empresa)

### **Ilustración de mantenimiento**

#### **Estimado usuario de TUNLAND V:**

Su vehículo está equipado con un motor de vanguardia y otros dispositivos con tecnología avanzada que se detallan en la documentación. Lea todos los documentos para familiarizarse con los datos del vehículo, las instrucciones de mantenimiento y demás reglamentaciones. En nuestra empresa, la red de servicio posventa está compuesta por una gran cantidad de concesionarios autorizados, cada uno de ellos equipado con herramientas y equipos de mantenimiento avanzados. Además, nuestros concesionarios autorizados cuentan con personal especialmente capacitado y repuestos originales, además de cumplir con los sistemas técnicos y de gestión aprobados por nuestra empresa para brindar un servicio óptimo a nuestros clientes. Dominan los últimos desarrollos técnicos y garantizan un mantenimiento eficaz del vehículo para dejarlo en buenas condiciones técnicas y de conformidad con las leyes de tránsito.

**Especificaciones de entrega de nuestros concesionarios autorizados**

---

***Los concesionarios autorizados deben estampar el sello oficial en el certificado de inspección de entrega que aparece a continuación:***

Formulario completado antes de la entrega:	Sello del concesionario autorizado:
Fecha de entrega:	Sello del concesionario autorizado:
Primer servicio de mantenimiento: Kilometraje: Fecha:	Sello del concesionario autorizado:

La inspección previa a la entrega fue realizada por los usuarios de acuerdo con nuestras disposiciones. Disfrute de una conducción segura.

**Recomendación:** El momento de cambio de la correa de distribución depende del tipo de motor.

Para obtener más información, comuníquese con nuestro concesionario autorizado.

Tipo de vehículo:	El propietario confirma haber recibido todos los documentos y las llaves		
Patente:	Se hizo entrega de los siguientes elementos	Sí	No
N.º de identificación del vehículo (N.º de chasis):	Documentos: Manual de uso Certificado del vehículo Manual de garantía y mantenimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fecha de registro o entrega:	Llave principal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concesionario autorizado para este vehículo:	Llave de repuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jefe de servicio de mantenimiento:	Todas las llaves fueron verificadas correctamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teléfono:	Dirección: Firma del propietario:	Fecha:	

## **Parte III Introducción al sistema de servicio de mantenimiento de Foton**

1. Nuestra empresa cuenta con una red de servicio en todo el mundo para brindar un servicio de mantenimiento eficaz, razonable y rápido.
2. La red de servicio posventa de FOTON está respaldada por una gran cantidad de concesionarios autorizados, cada uno de ellos equipado con herramientas, equipos avanzados y repuestos originales, además de contar con personal altamente capacitado. Todos los concesionarios siguen el sistema técnico y de gestión aprobado por la sede central de Foton, y ofrecen un servicio profesional a todos los clientes. Dominando las últimas tendencias tecnológicas y garantizando un mantenimiento eficaz, nuestros concesionarios pueden realizar el mantenimiento de su vehículo para dejarlo en óptimas condiciones técnicas y de conformidad con las leyes de tránsito, asegurando así la fiabilidad del vehículo y la preservación de su valor.
3. En primer lugar, nuestros concesionarios realizarán un diagnóstico integral para verificar las piezas que requieren mantenimiento e informarán al propietario sobre el costo y el tiempo estimado. Además, la empresa FOTON cuenta con un sistema de control de calidad de alto nivel y disposiciones que brindan garantía de calidad gratuita a los nuevos propietarios de vehículos en condiciones normales de servicio de mantenimiento. En caso de problemas de calidad, puede presentar un reclamo a nuestros concesionarios autorizados.
4. Los concesionarios Foton están a disposición para brindar un servicio eficaz y de alta calidad en cualquier momento.

## **Parte IV Precauciones de seguridad**

Los fluidos del vehículo y las piezas que sufren desgaste, tales como correa de distribución, neumáticos, aceite del motor, bujías y batería, están en constante desarrollo y deben cambiarse en nuestros concesionarios autorizados, ya que allí los técnicos conocen las últimas tendencias. Por lo tanto, para mantener el vehículo en buenas condiciones técnicas, acérquese a un concesionario autorizado para el cambio de fluidos y piezas.



### Advertencia

La falta de mantenimiento del vehículo puede provocar averías durante la conducción o incluso accidentes, con el consiguiente riesgo de sufrir lesiones graves.

- Es imprescindible acudir periódicamente a un concesionario autorizado para realizar el mantenimiento.
- Cumpla con las instrucciones contenidas en este manual para el uso de su vehículo.



### Recomendación

Los fluidos deben corresponder al grado recomendado en el Manual de mantenimiento.

Siempre compruebe esto antes de añadirlos al vehículo, ya que un fluido del grado incorrecto puede causar mal funcionamiento o daños al motor.



### Recomendación

- El uso de combustible de baja calidad y el mantenimiento con piezas y accesorios no originales pueden provocar fallas en el vehículo, y el reclamo de garantía podría ser rechazado.
- Los fluidos derramados pueden contaminar el medio ambiente y deben recolectarse y desecharse correctamente de acuerdo con la Ley de Protección Ambiental.
- Un mantenimiento correcto permite mantener el vehículo no solo en buenas condiciones técnicas, sino también en conformidad con las normas de tránsito. Por lo tanto, es imprescindible seguir el Manual de mantenimiento para realizar el mantenimiento periódico del vehículo.

## **Importancia del Manual de mantenimiento**

***En este Manual de mantenimiento no solo se registran los datos del vehículo, también sirve para confirmar la fecha de entrega del mismo y la fecha de inicio de la garantía***

Los datos registrados en este manual ayudan a Foton o a los concesionarios autorizados a brindar el servicio de mantenimiento y proporcionar los repuestos originales correspondientes adecuados para su vehículo, y a garantizar la prestación del servicio de mantenimiento incluso fuera del período de garantía. Además, este manual detalla los períodos y los elementos que deben someterse al mantenimiento periódico. Cada vez que se complete un servicio de mantenimiento periódico, el concesionario lo registrará en el Certificado de mantenimiento, dejando constancia de que su vehículo recibió el mantenimiento necesario conforme a las reglamentaciones. En caso de alguna falla cubierta por la garantía, este Certificado de mantenimiento se considera una de las pruebas para que Foton confirme el reclamo de compensación. Por lo tanto, guarde este manual en el vehículo para tenerlo a disposición en el momento que lo necesite. Cuando venda este vehículo a otra persona, entregue también este manual al nuevo propietario.

### **Compromiso de Foton**

Nuestra responsabilidad es lograr su plena satisfacción con su nuevo vehículo. Asimismo, le recomendamos que siempre realice las reparaciones en los concesionarios autorizados Foton, lo cual es muy importante tanto para usted como para nosotros. Solo en los servicios técnicos autorizados por Foton se pueden garantizar las piezas originales, los conocimientos técnicos y, además, un servicio satisfactorio.

**Aviso importante: Nuestros concesionarios autorizados están siempre a disposición para atenderlo.**

**Atención al usuario:** Si tiene alguna pregunta o consulta, informe al técnico de mantenimiento o llame a la línea directa: \_\_\_\_\_

## Parte V Políticas y alcance de la garantía de los modelos TUNLAND V

<b>Marca</b>	<b>Período y kilometraje de la garantía</b>	<b>Alcance de la garantía</b>
Modelo: TUNLAND V	36 meses / 100.000 km	Vehículo completo, excepto piezas especiales
<p>1. Cristales: Los problemas de calidad de los cristales derivados del material o el proceso de producción, como decoloración, distorsión óptica, burbujas o delaminación, están cubiertos por la garantía por un período de 6 meses o 10.000 km a partir de la fecha de compra.</p> <p>2. Piezas de caucho y plástico: Con el uso normal del vehículo, las piezas de caucho (anillos de sellado, arandelas, juntas tóricas, etc.) y de plástico (terminaciones interiores) están cubiertas por la garantía por un período de 6 meses o 10.000 km a partir de la fecha de compra si se confirma que los problemas son de calidad.</p> <p>3. Neumáticos: Con el uso normal del vehículo, cualquier problema de calidad que se presente en los neumáticos, como protuberancias, grietas o separación de capas, estará cubierto por la garantía por un período de 6 meses o 10.000 km a partir de la fecha de compra. En caso de problemas de calidad en los neumáticos, el proveedor</p>		

de servicio de mantenimiento debe presentar una solicitud y Foton coordinará con el fabricante para encontrar una solución.

4. Batería:

Con el uso normal del vehículo, cualquier problema de calidad que se presente en la batería estará cubierto por la garantía por un período de 6 meses o 10.000 km a partir de la fecha de compra.

5. El período de garantía del motor del aire acondicionado y la calefacción es de un año (incluye condensador, evaporador, compresor, receptor-secador y válvula de expansión).

6. Piezas no cubiertas por la garantía

Piezas sometidas a un desgaste normal: zapatas de freno, forro de fricción del embrague.

Piezas de consumo: limpiaparabrisas, lámparas, fusibles, elementos filtrantes.

Fluidos: aceite, combustible, grasa, refrigerante y electrolito de batería.

Piezas específicas de los kits para ensamblaje.

7. Políticas de garantía de los vehículos con motores Cummins:

La garantía del motor se rige por las políticas de Cummins, y la garantía de todas las demás piezas se rige por las políticas de Foton.

Nota: La garantía comienza el día de la compra y se calcula por tiempo o kilometraje, lo que ocurra primero.

### **Alcance de la responsabilidad**

Salvo que las leyes y normativas nacionales estipulen lo contrario, cualquier defecto puede solucionarse mediante reparación o cambio. El Manual de garantía y el Manual de uso definen claramente la responsabilidad del control de calidad, los derechos e intereses del servicio posventa entre Beijing Foton International Trade Co., Ltd. y el usuario. Lea estos manuales antes de utilizar los vehículos Foton. Nuestros concesionarios/proveedores de servicio de mantenimiento no atenderán un reclamo de compensación ni la solicitud de garantía, directa o indirecta, en caso de abuso, uso incorrecto o negligente de los componentes, incumplimiento del kilometraje o intervalo estipulado para el mantenimiento o cualquier falla derivada de modificaciones o instalación de piezas. El mantenimiento normativo y periódico es fundamental para mantener el vehículo en excelentes condiciones de funcionamiento. No realizarlo conforme a los requisitos establecidos ocasionará la pérdida de su derecho a compensación por garantía.

### **Alcance de la garantía**



#### **Alcance de la reparación**

Se refiere a los defectos del vehículo derivados de los materiales y los procesos de producción cubiertos por la garantía.



### Costo de la reparación

Cualquier problema de calidad cubierto por la garantía se resolverá sin cargo, incluido el costo de las piezas de repuesto y la mano de obra.



### Daños no cubiertos por la garantía:

- Por incumplimiento de las normas de Foton o uso de grados de aceite no estipulados para el mantenimiento.
- Por impacto accidental, incendio, robo, congelamiento, destrucción o golpes.
- Por mal uso del vehículo, como conducir sobre escalones, sobrecargarlo, hacer carreras, etc. Para obtener información sobre cómo conducir el vehículo correctamente, consulte el manual del propietario.
- Daños o fallas derivados de la instalación de accesorios, el agregado o el cambio de piezas no autorizadas.
- Daños producidos por polvo radiactivo, piedras, granizo, inundaciones, tormentas, productos químicos o corrosión por agua de mar.

## **Garantía limitada del vehículo nuevo**

### **Responsabilidades del usuario**

- El usuario debe seguir el Manual de uso y el Manual de garantía de Foton para el uso y mantenimiento del vehículo.
- El usuario debe proporcionar las pruebas del mantenimiento realizado: Manual de garantía, factura de compra (o una copia).
- La garantía se perderá en los siguientes casos:
  - Si en el certificado de garantía algunos datos, como el modelo de vehículo, modelo de motor, número de chasis o número de motor, no coinciden con los originales o han sido modificados.
  - Por daños en las piezas debido a inconsistencias con el Manual de uso o por exceder los límites o estándares (límite máximo de carga, sobrecarga del motor u otros factores) estipulados en los documentos técnicos de Foton. Por ejemplo: sobrecarga, exceso de velocidad, presión de los neumático, funcionamiento discontinuo.
  - Por incumplimiento del mantenimiento periódico según las reglamentaciones de Foton o cualquier daño ocasionado por el uso de lubricante, grasa, refrigerante o líquido de frenos no autorizados (o no recomendados) por Foton.

- Por fallas o daños originados por reacondicionamientos no autorizados del vehículo (por ejemplo, uso de neumáticos con especificaciones diferentes, motor de distinto modelo o fabricante, piezas soldadas al chasis) o la adición de piezas (por ejemplo, instalación de más elásticos, cambio por elásticos más gruesos o instalación de equipamiento eléctrico), incluida cualquier modificación a la carrocería, chasis u otras piezas. Además, si el odómetro no está conectado o el kilometraje es alterado intencionalmente, se pierde la garantía.
- Por daños en las piezas resultantes de la instalación de repuestos no originales o piezas no autorizadas por Foton.

## Parte VI Fluidos y aceites recomendados para los modelos TUNLAND V

### Lubricantes

#### Estándares de fluidos y aceites recomendados para TUNLAND G

- Conjuntos

N.º	Clasificación del conjunto	Nombre del conjunto	Lubricante	
			Modelo	Capacidad
1	Motor	4F20TC	(ACEA) C3 5W-30 o superior	5,5 l
2	Caja de cambios	8HP50	SHELL L 12108 (no requiere mantenimiento)	10 l

**- Vehículo completo y chasis**

<b>N.º de serie</b>	<b>Tipo</b>	<b>Modelo</b>	<b>Capacidad</b>
1	Sistema de frenos	DOT4	1,2 l
2	Sistema de refrigeración	LEC-II-40	-
3	Sistema de dirección	ATF-III	-
4	Refrigerante de A/A	R-134a	540 ±20 g
5	Aceite para compresor de A/A	PAG46	120 ±10 ml
6	Diferencial	API GL-5 85W-90 Invierno: 75W-90	Eje delantero: 1,05 ±0,05 l Eje trasero: 2,4± 0,1 l
7	Caja de transferencia (BrogWarner)	Transmisión manual: SPEC40-00-244-001 Transmisión automática: MERCON LV	1,5 ±0,05 l

## Parte VII Normativa de mantenimiento de los modelos TUNLAND V

### - Motor

Conjunto de motor diésel 4F20 (4F20TC17/4F20TC22)

Lista de inspección y mantenimiento periódicos del conjunto de motor diésel

En la tabla se indican la distancia y el tiempo (en meses) para cada elemento, y la inspección debe realizarse según lo que ocurra primero.

I: Inspeccionar, verificar, corregir o cambiar según sea necesario; C: Cambiar, cargar o lubricar; L: Lubricar

En blanco: No corresponde.

Elemento	Intervalo de inspección (lectura del odómetro y meses, lo que ocurra primero)																	
	Cantidad de meses	—	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
	Lectura del odómetro × 1.000 km	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Inspección del interior del compartimento del motor																		
Revisar la correa en busca de grietas, partículas proyectadas y desgaste, y ajustar la tensión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar las mangueras del radiador y del aire acondicionado en busca de daños e inspeccionar que las conexiones no estén flojas			I		I		I		I		I		I		I		I	

Elemento	Intervalo de inspección (lectura del odómetro y meses, lo que ocurra primero)																		
	Cantidad de meses	—	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	
	Lectura del odómetro × 1.000 km	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
Inspeccionar el nivel de refrigerante de motor en el depósito		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
Reemplazar con refrigerante orgánico										C								C	
Revisar el elemento filtrante del filtro de aire en busca de obstrucciones o daños	Condiciones generales de funcionamiento			I		I		I		I		I		I		I		I	
	Condiciones extremas de funcionamiento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Otras inspecciones		Inspeccionar si el indicador del tensor bidireccional alcanza la posición en la que la correa necesita cambiarse cada 10.000 km																	
Cambio de aceite	Condiciones generales de funcionamiento	Cambiar por primera vez después de 5.000 km o 6 meses, y posteriormente cada 10.000 km o 6 meses																	
	Condiciones extremas de funcionamiento	El kilometraje de cambio es el mismo que en condiciones generales de funcionamiento																	

Elemento	Intervalo de inspección (lectura del odómetro y meses, lo que ocurra primero)																	
	Cantidad de meses	—	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
	Lectura del odómetro × 1.000 km	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Cambio del filtro de aceite de motor	Condiciones generales de funcionamiento	Cambiar por primera vez después de 5.000 km o 6 meses, y posteriormente cada 10.000 km o 6 meses																
	Condiciones extremas de funcionamiento	El kilometraje de cambio es el mismo que en condiciones generales de funcionamiento																
Cambio del elemento filtrante del filtro diésel y la junta tórica	Condiciones generales de funcionamiento	Cuando aparece C, el primer mantenimiento se realiza a los 5.000 km y posteriormente se cambia cada 20.000 km o 12 meses																
	Condiciones extremas de funcionamiento	Cuando aparece C, el primer mantenimiento se realiza a los 5.000 km y posteriormente cambiar cada 10.000 km o 6 meses																
Cambio del elemento filtrante del filtro de aire	Condiciones generales de funcionamiento	Cuando aparece C, el primer mantenimiento se realiza a los 10.000 km y posteriormente se cambia cada 20.000 km o 12 meses. Cuando aparece I, el cambio se realiza cada 10.000 km o 6 meses																
	Condiciones extremas de funcionamiento	Cuando aparece C, el primer mantenimiento se realiza a los 5.000 km y posteriormente cambiar cada 10.000 km o 6 meses																

Elemento	Intervalo de inspección (lectura del odómetro y meses, lo que ocurra primero)																	
	Cantidad de meses	—	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
	Lectura del odómetro × 1.000 km	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Inspección del régimen de ralentí del motor			I		I		I		I		I		I		I		I	
Correa de distribución	Cambiar cada 60.000 km o 3 años																	
Correas auxiliares	Cada 80.000 km																	

**- Chasis**

Lista de inspección periódica y mantenimiento del chasis y los componentes eléctricos.

En la tabla se indican la distancia y el tiempo (en meses) para cada elemento, y la inspección debe realizarse según lo que ocurra primero.

I: Inspeccionar el nivel de líquido, apretar o regular, o cambiar si es necesario; C: Cambiar o lubricar

En blanco: No corresponde; I★: Inspeccionar.

Elemento	Intervalo de inspección (lectura del odómetro y meses, lo que ocurra primero)																	
	Cantidad de meses	—	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
	Lectura del odómetro × 1.000 km	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Chasis																		
Pedal de freno	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Pastillas de freno y discos de freno			I		I		I		I		I		I		I		I	
Tubos y mangueras de freno	I		I		I		I		I		I		I		I		I	
Líquido de frenos (incluido el aceite de embrague)	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	C
Líquido de dirección asistida		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Elemento	Intervalo de inspección (lectura del odómetro y meses, lo que ocurra primero)																	
	Cantidad de meses	—	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
	Lectura del odómetro × 1.000 km	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Aceite de transmisión manual		C	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	C
Aceite de caja de transferencia				I				I				I				I		
Aceite de transmisión final y diferencial		C	I		I					C				I				C
Volante, varillaje de dirección, caja de dirección		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rótula y cubierta antipolvo		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Piezas y par de apriete de suspensión delantera y trasera		I	I		I					I				I				I
Alineación de las ruedas				I		I				I				I				I
Neumáticos y presión de aire		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Piezas de conexión del eje de transmisión				I		I		I		I		I		I		I		I
Horquilla deslizante del eje de transmisión		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Elemento	Intervalo de inspección (lectura del odómetro y meses, lo que ocurra primero)																	
	Cantidad de meses	—	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
	Lectura del odómetro × 1.000 km	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Cubierta antipolvo del semieje de transmisión de velocidad constante			I★		I★		I★		I★		I★		I★		I★		I★	
Tubo de escape, silenciador			I		I		I		I		I		I		I		I	
Pedal de embrague	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tuercas de las ruedas	Apretar al par especificado de 110 N·m e inspeccionar cada 5.000 km																	
Manguera de combustible									I		C							I
Sistema eléctrico																		
Luces y bocina		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de aire acondicionado y refrigerante de aire acondicionado	I		I		I		I		I		I		I		I		I	
Elemento filtrante del filtro de aire acondicionado			C		C		C		C		C		C		C		C	
Airbags	La primera inspección debe realizarse a los 12 meses y posteriormente cada 24 meses																	
Batería		I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

## Parte VIII Registro de mantenimiento de los modelos TUNLAND V

- Cada vez que finalice el mantenimiento periódico, el servicio técnico autorizado Foton debe completar la Hoja de mantenimiento periódico para dejar constancia de que su vehículo ha sido atendido conforme a las normas, lo cual es un requisito importante de la garantía.

Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V					
Elemento	Cambio	Inspección	Mantenimiento adicional	Inspección	Cambio
Cambiar el aceite de motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambiar el filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de aire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar el sistema de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de combustible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Freno de mano, forro de fricción de freno, zapata de freno, tambor de freno, disco de freno y pastilla de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el anticongelante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la suspensión delantera y la suspensión trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar la correa de distribución	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alineación de las ruedas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar las bujías	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neumáticos y presión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el aceite de transmisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pernos y tuercas (neumáticos dirección, transmisión y suspensión)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V					
Elemento	Cambio	Inspección	Mantenimiento adicional	Inspección	Cambio
Líquido de frenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la tensión y el estado de la correa del motor y del aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aceite de diferencial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recorrido del pedal de embrague	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aceite de dirección asistida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Holgura del pedal de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grasa de cojinetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inspeccionar el estado de neumáticos y bujes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Kilometraje al momento de realizar el mantenimiento: ___ km</p> <p>Fecha: DD/MM/AA</p> <p style="text-align: right;">_____ (Sello de la empresa)</p>					
<p>Observaciones: Esta hoja debe completarla y conservarla el concesionario autorizado Foton XXXXXX.</p>					

- Cada vez que finalice el mantenimiento periódico, el servicio técnico autorizado Foton debe completar la Hoja de mantenimiento periódico para dejar constancia de que su vehículo ha sido atendido conforme a las normas, lo cual es un requisito importante de la garantía.

Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V					
Elemento	Cambio	Inspección	Mantenimiento adicional	Inspección	Cambio
Cambiar el aceite de motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambiar el filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de aire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar el sistema de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de combustible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Freno de mano, forro de fricción de freno, zapata de freno, tambor de freno, disco de freno y pastilla de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el anticongelante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la suspensión delantera y la suspensión trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar la correa de distribución	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alineación de las ruedas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar las bujías	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neumáticos y presión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el aceite de transmisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pernos y tuercas (neumáticos, dirección, transmisión y suspensión)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Líquido de frenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la tensión y el estado de la correa del motor y del aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V					
Elemento	Cambio	Inspección	Mantenimiento adicional	Inspección	Cambio
Aceite de diferencial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recorrido del pedal de embrague	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aceite de dirección asistida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Holgura del pedal de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grasa de cojinetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inspeccionar el estado de neumáticos y bujes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Kilometraje al momento de realizar el mantenimiento: ___ km</p> <p>Fecha: DD/MM/AA</p> <p style="text-align: right;">_____ (Sello de la empresa)</p>					
<p>Observaciones: Esta hoja debe conservarla el cliente.</p>					

- Cada vez que finalice el mantenimiento periódico, el servicio técnico autorizado Foton debe completar la Hoja de mantenimiento periódico para dejar constancia de que su vehículo ha sido atendido conforme a las normas, lo cual es un requisito importante de la garantía.

<b>Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V</b>					
<b>Elemento</b>	<b>Cambio</b>	<b>Inspección</b>	<b>Mantenimiento adicional</b>	<b>Inspección</b>	<b>Cambio</b>
Cambiar el aceite de motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambiar el filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de aire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar el sistema de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de combustible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Freno de mano, forro de fricción de freno, zapata de freno, tambor de freno, disco de freno y pastilla de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el anticongelante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la suspensión delantera y la suspensión trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar la correa de distribución	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alineación de las ruedas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar las bujías	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neumáticos y presión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el aceite de transmisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pernos y tuercas (neumáticos, dirección, transmisión y suspensión)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Líquido de frenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la tensión y el estado de la correa del motor y del aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V					
Elemento	Cambio	Inspección	Mantenimiento adicional	Inspección	Cambio
Aceite de diferencial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recorrido del pedal de embrague	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aceite de dirección asistida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Holgura del pedal de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grasa de cojinetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inspeccionar el estado de neumáticos y bujes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Kilometraje al momento de realizar el mantenimiento: ___ km</p> <p>Fecha: DD/MM/AA</p> <p style="text-align: right;">_____ (Sello de la empresa)</p>					
<p>Observaciones: Esta hoja debe completarla y conservarla el concesionario autorizado Foton XXXXXX.</p>					

- Cada vez que finalice el mantenimiento periódico, el servicio técnico autorizado Foton debe completar la Hoja de mantenimiento periódico para dejar constancia de que su vehículo ha sido atendido conforme a las normas, lo cual es un requisito importante de la garantía.

<b>Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V</b>					
<b>Elemento</b>	<b>Cambio</b>	<b>Inspección</b>	<b>Mantenimiento adicional</b>	<b>Inspección</b>	<b>Cambio</b>
Cambiar el aceite de motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambiar el filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de aire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar el sistema de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de combustible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Freno de mano, forro de fricción de freno, zapata de freno, tambor de freno, disco de freno y pastilla de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el anticongelante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la suspensión delantera y la suspensión trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar la correa de distribución	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alineación de las ruedas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar las bujías	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neumáticos y presión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el aceite de transmisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pernos y tuercas (neumáticos, dirección, transmisión y suspensión)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Líquido de frenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la tensión y el estado de la correa del motor y del aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V					
Elemento	Cambio	Inspección	Mantenimiento adicional	Inspección	Cambio
Aceite de diferencial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recorrido del pedal de embrague	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aceite de dirección asistida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Holgura del pedal de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grasa de cojinetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inspeccionar el estado de neumáticos y bujes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Kilometraje al momento de realizar el mantenimiento: ___ km</p> <p>Fecha: DD/MM/AA</p> <p style="text-align: right;">_____ (Sello de la empresa)</p>					
<p>Observaciones: Esta hoja debe conservarla el cliente.</p>					

- Cada vez que finalice el mantenimiento periódico, el servicio técnico autorizado Foton debe completar la Hoja de mantenimiento periódico para dejar constancia de que su vehículo ha sido atendido conforme a las normas, lo cual es un requisito importante de la garantía.

<b>Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V</b>					
<b>Elemento</b>	<b>Cambio</b>	<b>Inspección</b>	<b>Mantenimiento adicional</b>	<b>Inspección</b>	<b>Cambio</b>
Cambiar el aceite de motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambiar el filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de aire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar el sistema de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de combustible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Freno de mano, forro de fricción de freno, zapata de freno, tambor de freno, disco de freno y pastilla de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el anticongelante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la suspensión delantera y la suspensión trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar la correa de distribución	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alineación de las ruedas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar las bujías	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neumáticos y presión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el aceite de transmisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pernos y tuercas (neumáticos, dirección, transmisión y suspensión)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Líquido de frenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la tensión y el estado de la correa del motor y del aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V					
Elemento	Cambio	Inspección	Mantenimiento adicional	Inspección	Cambio
Aceite de diferencial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recorrido del pedal de embrague	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aceite de dirección asistida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Holgura del pedal de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grasa de cojinetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inspeccionar el estado de neumáticos y bujes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Kilometraje al momento de realizar el mantenimiento: ___ km</p> <p>Fecha: DD/MM/AA</p> <p style="text-align: right;">_____ (Sello de la empresa)</p>					
<p>Observaciones: Esta hoja debe completarla y conservarla el concesionario autorizado Foton XXXXXX.</p>					

- Cada vez que finalice el mantenimiento periódico, el servicio técnico autorizado Foton debe completar la Hoja de mantenimiento periódico para dejar constancia de que su vehículo ha sido atendido conforme a las normas, lo cual es un requisito importante de la garantía.

<b>Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V</b>					
<b>Elemento</b>	<b>Cambio</b>	<b>Inspección</b>	<b>Mantenimiento adicional</b>	<b>Inspección</b>	<b>Cambio</b>
Cambiar el aceite de motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambiar el filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de aire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar el sistema de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de combustible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Freno de mano, forro de fricción de freno, zapata de freno, tambor de freno, disco de freno y pastilla de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el anticongelante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la suspensión delantera y la suspensión trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar la correa de distribución	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alineación de las ruedas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar las bujías	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neumáticos y presión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el aceite de transmisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pernos y tuercas (neumáticos, dirección, transmisión y suspensión)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Líquido de frenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la tensión y el estado de la correa del motor y del aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V					
Elemento	Cambio	Inspección	Mantenimiento adicional	Inspección	Cambio
Aceite de diferencial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recorrido del pedal de embrague	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aceite de dirección asistida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Holgura del pedal de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grasa de cojinetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inspeccionar el estado de neumáticos y bujes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Kilometraje al momento de realizar el mantenimiento: ___ km</p> <p>Fecha: DD/MM/AA</p> <p style="text-align: right;">_____ (Sello de la empresa)</p>					
<p>Observaciones: Esta hoja debe conservarla el cliente.</p>					

- Cada vez que finalice el mantenimiento periódico, el servicio técnico autorizado Foton debe completar la Hoja de mantenimiento periódico para dejar constancia de que su vehículo ha sido atendido conforme a las normas, lo cual es un requisito importante de la garantía.

<b>Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V</b>					
<b>Elemento</b>	<b>Cambio</b>	<b>Inspección</b>	<b>Mantenimiento adicional</b>	<b>Inspección</b>	<b>Cambio</b>
Cambiar el aceite de motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambiar el filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de aire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar el sistema de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de combustible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Freno de mano, forro de fricción de freno, zapata de freno, tambor de freno, disco de freno y pastilla de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el anticongelante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la suspensión delantera y la suspensión trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar la correa de distribución	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alineación de las ruedas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar las bujías	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neumáticos y presión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el aceite de transmisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pernos y tuercas (neumáticos, dirección, transmisión y suspensión)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Líquido de frenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la tensión y el estado de la correa del motor y del aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V					
Elemento	Cambio	Inspección	Mantenimiento adicional	Inspección	Cambio
Aceite de diferencial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recorrido del pedal de embrague	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aceite de dirección asistida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Holgura del pedal de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grasa de cojinetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inspeccionar el estado de neumáticos y bujes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Kilometraje al momento de realizar el mantenimiento: ___ km</p> <p>Fecha: DD/MM/AA</p> <p style="text-align: right;">_____ (Sello de la empresa)</p>					
<p>Observaciones: Esta hoja debe completarla y conservarla el concesionario autorizado Foton XXXXXX.</p>					

- Cada vez que finalice el mantenimiento periódico, el servicio técnico autorizado Foton debe completar la Hoja de mantenimiento periódico para dejar constancia de que su vehículo ha sido atendido conforme a las normas, lo cual es un requisito importante de la garantía.

<b>Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V</b>					
<b>Elemento</b>	<b>Cambio</b>	<b>Inspección</b>	<b>Mantenimiento adicional</b>	<b>Inspección</b>	<b>Cambio</b>
Cambiar el aceite de motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambiar el filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de aire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar el sistema de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de combustible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Freno de mano, forro de fricción de freno, zapata de freno, tambor de freno, disco de freno y pastilla de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el anticongelante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la suspensión delantera y la suspensión trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar la correa de distribución	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alineación de las ruedas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar las bujías	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neumáticos y presión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el aceite de transmisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pernos y tuercas (neumáticos, dirección, transmisión y suspensión)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Líquido de frenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la tensión y el estado de la correa del motor y del aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V					
Elemento	Cambio	Inspección	Mantenimiento adicional	Inspección	Cambio
Aceite de diferencial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recorrido del pedal de embrague	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aceite de dirección asistida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Holgura del pedal de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grasa de cojinetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inspeccionar el estado de neumáticos y bujes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Kilometraje al momento de realizar el mantenimiento: ___ km</p> <p>Fecha: DD/MM/AA</p> <p style="text-align: right;">_____ (Sello de la empresa)</p>					
<p>Observaciones: Esta hoja debe conservarla el cliente.</p>					

- Cada vez que finalice el mantenimiento periódico, el servicio técnico autorizado Foton debe completar la Hoja de mantenimiento periódico para dejar constancia de que su vehículo ha sido atendido conforme a las normas, lo cual es un requisito importante de la garantía.

<b>Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V</b>					
<b>Elemento</b>	<b>Cambio</b>	<b>Inspección</b>	<b>Mantenimiento adicional</b>	<b>Inspección</b>	<b>Cambio</b>
Cambiar el aceite de motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambiar el filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de aire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar el sistema de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de combustible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Freno de mano, forro de fricción de freno, zapata de freno, tambor de freno, disco de freno y pastilla de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el anticongelante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la suspensión delantera y la suspensión trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar la correa de distribución	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alineación de las ruedas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar las bujías	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neumáticos y presión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el aceite de transmisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pernos y tuercas (neumáticos, dirección, transmisión y suspensión)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Líquido de frenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la tensión y el estado de la correa del motor y del aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V					
Elemento	Cambio	Inspección	Mantenimiento adicional	Inspección	Cambio
Aceite de diferencial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recorrido del pedal de embrague	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aceite de dirección asistida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Holgura del pedal de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grasa de cojinetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inspeccionar el estado de neumáticos y bujes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Kilometraje al momento de realizar el mantenimiento: ___ km</p> <p>Fecha: DD/MM/AA</p> <p style="text-align: right;">_____ (Sello de la empresa)</p>					
<p>Observaciones: Esta hoja debe completarla y conservarla el concesionario autorizado Foton XXXXXX.</p>					

- Cada vez que finalice el mantenimiento periódico, el servicio técnico autorizado Foton debe completar la Hoja de mantenimiento periódico para dejar constancia de que su vehículo ha sido atendido conforme a las normas, lo cual es un requisito importante de la garantía.

<b>Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V</b>					
<b>Elemento</b>	<b>Cambio</b>	<b>Inspección</b>	<b>Mantenimiento adicional</b>	<b>Inspección</b>	<b>Cambio</b>
Cambiar el aceite de motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cambiar el filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de aire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar el sistema de aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el filtro de combustible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Freno de mano, forro de fricción de freno, zapata de freno, tambor de freno, disco de freno y pastilla de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el anticongelante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la suspensión delantera y la suspensión trasera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar la correa de distribución	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alineación de las ruedas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar las bujías	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Neumáticos y presión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambiar el aceite de transmisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pernos y tuercas (neumáticos, dirección, transmisión y suspensión)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Líquido de frenos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisar la tensión y el estado de la correa del motor y del aire acondicionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista de mantenimiento periódico para TUNLAND V					
Elemento	Cambio	Inspección	Mantenimiento adicional	Inspección	Cambio
Aceite de diferencial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recorrido del pedal de embrague	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aceite de dirección asistida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Holgura del pedal de freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grasa de cojinetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inspeccionar el estado de neumáticos y bujes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Kilometraje al momento de realizar el mantenimiento: ___ km</p> <p>Fecha: DD/MM/AA</p> <p style="text-align: right;">_____ (Sello de la empresa)</p>					
<p>Observaciones: Esta hoja debe conservarla el cliente.</p>					

## Parte IX Red de servicio de mantenimiento XXXX

N.º de serie	Ciudad	Nombre del servicio técnico	Dirección:	Teléfono	Sitio web